

Ondergrond

Zorg voor een vlakke ondergrond. Indien de ondergrond anders is dan beton, hout of bitumen dan kunt u voor aanvullende informatie contact opnemen met **RubbertegelXL 050-4090773**.

Afwatering

Onze rubberen tegels zijn waterdoorlatend. Zorg echter altijd voor een goede afwatering onder de rubberen tegels. Het continue onder water staan van de tegels kan de levensduur van de rubberen tegels niet echt aantasten, maar echt beter worden ze er ook niet van. Een eventuele verlijming kan hierdoor wel worden aangetast. Bij het verlijmen van het product moet de afwatering niet worden afgesloten. Verlijmen dient altijd in de richting van de goot of in de richting van het afschot te gebeuren.

Producteigenschappen

Rubbergranulaat producten kunnen een maattolerantie/werking hebben van maximaal 2% en een diktetolerantie van maximaal 5%. Rubbergranulaat producten zijn vervaardigd uit gerecycled rubber, waarin zich Carbon black bevindt die als zwarte kleurstof naar buiten kan treden (minimaal).

Gereedschap

Gebruik het juiste gereedschap zoals een rechte lat of liniaal, handzaag met grove tand, decoupeerzaag (langzaam toerental) met grove tand, stanleymes of een soort gelijk mes. Gebruik nooit een slijptol of zaagtafel.

Leggen

Het leggen van de rubberen tegels is heel eenvoudig maar denk daarbij aan de volgende zaken:

- goed inmeten (niet te strak i.v.m. het uitzetten en krimpen door weersinvloeden)
- halfsteensverband plaatsen heeft de voorkeur
- houd de liniaal of lat op het gedeelte dat u nodig heeft
- snijkant van het mes eventueel nat maken
- rechte stukken met handzaag, decoupeerzaag of stanleymes op maat zagen/snijden
- het zagen van patronen bij voorkeur met een decoupeerzaag

Verlijmen

Wij raden u af om de rubberen tegels te verlijmen. Met het gebruik van een pen/gatverbinding kunt u één groot stabiel vlak creëren en is verlijmen vaak niet nodig. Het beste is om de rubberen tegels waar mogelijk op te sluiten. Echter wanneer dit niet mogelijk is dan kunt u de rubberen tegels ook prima verlijmen met speciale rubberlijm. Denk daarbij om de volgende zaken:

- de verwerkingstemperatuur moet minimaal 8° C zijn
- de rubberen tegels onderling met de naden aan elkaar verlijmen
- de rubberen tegels met de rillen op de vloer verlijmen
- de rubberen tegels dienen droog te zijn voor het verlijmen en dienen op een droge en stofvrije ondergrond verlijmd te worden
- verlijming in de richting van de goot of met de afschot mee
- gebruik alléén officiële rubberlijm welke wij verkopen



Onderhoud

De rubberen tegels vergen nagenoeg geen onderhoud en als u onverhoopt onderhoud moet plegen dan kunt u dat op de volgende manieren doen:

- stofzuigen of vegen
- schrobzuigmachine of boen/poetsmachine
- hoge drukreiniger (géén vuilfreeskop)
- handschoonmaak producten (harde borstel en sop)

Let op ! schoonmaakmiddelen zijn toegestaan, mits het geen bijtende middelen zijn. Indien u informatie wenst te ontvangen over de schoonmaakmiddelen, neem dan contact op met **RubbertegelXL 050-4090773**.

Vragen

Mocht u desondanks nog vragen cq opmerkingen hebben dan kunt u altijd even contact opnemen met onze klantenservice.

Telefoon : 050-4090773
E-mail : info@rubbertegelxl.nl

